

# Notice d'utilisation pour les équipements et installations de la grande de salle de Donneloye

## 1) Utilisation cuisinière à gaz :

- Enclencher la hotte de ventilation (bouton à gauche, à côté de la porte extérieure).
- Ouvrir l'alimentation du gaz (à droite côté corridor, manette jaune vers le haut).
- Choisir la plaque, presser et tourner le bouton correspondant (sens inverse des aiguilles de la montre) sur 1<sup>ère</sup> position (petite étoile).
- Maintenir le bouton pressé, à l'aide de l'allume feu allumer le foyer par le petit orifice « la veilleuse » (ouverture sur le côté gauche du foyer).
- Pour régler l'intensité de la flamme presser et tourner le bouton.
- Le four est entièrement électrique.

### Fin d'utilisation :

- Fermer l'alimentation du gaz (manette jaune vers le bas).
- Contrôler que tous les boutons soient en position Zéro.
- Déclencher la hotte d'aspiration

## 2) Permuter bouteilles de gaz : (extérieur au bâtiment)

- Permuter les bouteilles en basculant le bouton rouge à droite ou à gauche.
- Ne pas oublier d'informer la concierge (les utilisateurs suivants vous en seront reconnaissants)

## 3) Utilisation lave-vaisselle :

- Appuyer sur le bouton  $\Phi$  mise sous tension.
- Laisser remplir d'eau et laisser chauffer jusqu'à env. 80°.
- Ouvrir le capot du lave-vaisselle, introduire le panier.
- Fermer et presser START (durée d'un lavage environ : 2 min.).
- A chaque fois que vous refermer le capot, le cycle de lavage redémarre automatiquement.

### Fin d'utilisation :

- Appuyer sur le bouton  $\Phi$  couper la tension.
- Enlever les grilles.
- Tirer le bouchon gris situé au milieu, permettre la vidange.
- Nettoyer le bac.

## 4) Utilisation des frigos (un frigo alimentaire, deux frigos boissons).

- Brancher les frigos.
- Débrancher les frigos.
- Nettoyage et laisser les portes ouvertes.